## **National**




# IH 調理器 丸みぞタイプ (家庭用)

## 取扱説明書・料理集

**KZ-PW1** 

品番

KZ-PW1(なべ&焼肉プレート付き) KZ-PN1(なべ付き)



このたびは、IH 調理器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

## IH 調理器は火を使わない電磁誘導加熱方式 その魅力は...

# 安全性

火を使わずになべ自体を発熱させるので 吹きこぼれによる立ち消えの心配がありません。

## IH 熱源のしくみ

「IH」とは電磁誘導加熱のこと。 磁力線の働きでなべ自体をヒーターのように発熱させます。

> トッププレートの下にある磁力発生コイルに 電気が流れると、磁力線が発生し、磁力線 がなべを通るときにうず電流が発生します。 このうず電流がなべの電気抵抗によって熱 に変わり、なべ底が熱くなります。



# 高い熱効率&高火力

なべ自体を発熱させることによりエネルギーをムダなく伝え、 素早く立ち上がります。さらに1400Wの高火力で調理できます。



# 幅広いメニューを **おいしく調理**

•加熱

強火から保温まで7段階の火力調節付き。

タイマーを使えば長時間の煮込みもつきっきりの手間がいりません。

●焼き物

250 から保温まで7段階の温度調節付き。

ステーキからホットケーキまでおいしく焼き上げます。

・揚げ物

200 から140 からまで7段階の温度調節付き。油温をきめ細かく保ち、カラッと揚げられます。









火加減を自動的に調節 して調理を行います。



## (はじめに)

この取扱説明書は、次の2機種を併記しています。







#### KZ-PN1をお買い上げのお客様へ

専用焼肉プレートを付属していないだけで、その他(専用なべ・本体)は、KZ-PW1と共通です。



## もくじ

ページ

## まず

## お使いになる前に

安全上のご注意	4
各部の名前と扱い方	8
使えるなべの見分け方 1 :	2


# 使い方

•加熱 調理	1 4
	<ul><li>●すき焼き 16</li><li>●キムチなべ 16</li><li>●筑前煮 17</li><li>●黒豆 17</li></ul>
●焼き物 調理	18
	●焼き肉 20

易げ物	調理	 22

P	●串揚げ	25
	● バナナドーナツ	25





■さいこにつかりのピフノ・・・・	31
●中華風五目ピラフ	3

●山菜おこわ ………… 35

ステーキ ················· 20

●ハンバーグ …… 21

●お好み焼き……… 21

	● 甲華風五目ピラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠ 3
飲茶	飲茶を蒸す	3

飲余を蒸す	3	2
●手作りしゅうまい	3	4
●赤飯	3	4

## 長く)ご変

## ご愛用いただくために

お手入れ / 収納	3
故障かな?	
保証とアフターサービス	3
壮様	長糾

# 安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡 ♠ 書き または重傷などを負う 可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害 を負う可能性または物 的損害のみが発生する 可能性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。







この絵表示は、しては いけない「禁止」内容 です。





この絵表示は、必ず実 行していただく「強制」 内容です。

## やけど・けがを防ぐために



子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、乳幼児 の手の届く所で使わない

やけど・感電・ けがの原因に なります。





吸・排気口やすき間にピンや 針金などの異物を入れない

感電や異常 動作によるけが の原因になります。



#### 取り扱い

絶対に分解・修理・改造 は行わない

分解禁止 火災・感電・けが の原因になります。

●修理は販売店に ご相談ください。



本体を水につけたり、水 をかけたりしない

水ぬれ禁止 本体内蔵の電気 部品に水が入り、 ショート・感電の 原因になります。



トッププレートに衝撃を 加えない




万一ひびが入ったり割れた場合、 そのまま使うと過熱や異常動作、 感電の原因になります。 このような場合はコンセントから 電源プラグを抜いて使用を中止し、 すぐに修理を依頼してください。



# ▲ 警告

## 電源・コード



他の機器と併用すると、発熱によ る火災の原因になります。

●延長コードも、定格15Aのも のを単独で使う。



## 電源プラグは根元まで確 実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・ 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセン トは使わない。



## 電源プラグ・器具用プラグの ほこりなどは定期的に取る

プラグにほこりがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふく。



### 器具用プラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように 注意する

感電・けがの原因になります。



コード・電源プラグ・器具用 プラグを破損するようなこ とはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・ショート・ 火災の原因になります。

●コード・プラグの修理は、販売店 にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグ・ 器具用プラグの抜き差し

感電の原因になります。



器具用プラグにピンやごみ を付着させない

感電・ショート・発火の原因にな ります。

# ⚠ 注意

#### やけどを防ぐために



## 不安定な所で使わない

本体が傾いているとなべが滑り 落ち、内容物がこぼれてやけど やけがの原因になります。



## なべ・プレートは不安定な 状態で使わない

なべ・プレートがトッププレートから ずれた状態で使うと、落下などによ り、やけどやけがの原因になります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

## ⚠ 注意

#### やけどを防ぐために



## 揚げ物調理中は油の飛び散り に注意する

やけどの原因になります。

#### 油の飛び散りを少なくするために

- 材料をきちんと下ごしらえする。( ☞ P.24 )
- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れない。
- ●油が適温にならないうちに材料を入れない。 (油温が上がってくると、油が飛び散ります。)



専用なべ・専用焼肉プレー トの取っ手やふたつまみが ぐらぐらするときは、締め 直してから使う(ISP.10)

そのまま使うと、取っ手・ふたつまみ が外れてやけどの原因になります。



#### ふたを取るとき蒸気に触れない

なべ物料理は特に蒸気が勢いよく出 接触禁止るので、やけどに注意する。



## ふた・なべ・取っ手などの 高温部に触れない

接触禁止 ふた・なべ・プレート・取っ手などが 熱くなるため、やけどに注意する。



## 空だきしたり、加熱し過ぎない

やけどや調理物の発火の原因になります。 また、なべの破損やトッププレートを汚 す原因になります。



## 調理・湯沸かし以外の目的 で使わない

過熱・異常動作による発火・やけどの 原因になります。



#### 本体になべ・プレートなどを 載せたまま持ち運ばない

なべが滑り落ちて、やけどの原因に なります。



#### 缶詰やアルミ箔など、なべ 以外のものは載せない

缶詰やボンベなどの密閉容器は破裂し て、けが・やけどの原因になります。 アルミ箔や金属スプーンなどは赤熱し て、やけどの原因になります。



使用後しばらくは、なべ・プレー トの熱でトッププレートが熱く なっているため手を触れない

やけどの原因になります。

## 発火・火災を防ぐために



### 揚げ物調理中はそばを離れない

油が少ない場合など油温が上がり過ぎ、発火の原因になります。

●揚げ物調理にはあっせん天ぷらなべまたは底が平らで トッププレートに密着する天ぷらなべを使う

(底に約1mm以上の凹凸・そりのあるなべは使わない)

- ●なべは加熱部の中央に置く
- 9 0 0 g (約 1 L)未満の油で調理しない







# 🔨 注意

### 発火・火災を防ぐために



## 他の器具(ガスコンロな ど)であらかじめ加熱し た油を使わない

温度制御装置が働かず、異常加 熱し火災の原因になります。



## なべ・プレートなどの下 に紙などを敷かない

なべの熱で紙が焦げたりします。



## 油煙が多く出たら通電を切る

油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因になります。



## 吸気口・排気口をふさがない

じゅうたん・テーブルクロス・新 聞紙などの上で使って吸気口・排 気口をふさぐと、本体内部の温度 が上がり、火災の原因になります。

## 取り扱い



### 心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の ご使用にあたって医師と よくご相談ください

本製品の動作がペースメーカー に影響を与えることがあります。

### 電源・コード



電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず先 端の電源プラグを持って 引き抜く

感電や、ショートによる発火の 原因になります。



## 使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜く

電源プラグ 絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。

## 使用場所



## 水のかかるところや火気 の近くでは使わない


感電・漏電の原因になります。

## 周囲の可燃物から、次の距離を離して使う

(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

火災の原因になります。

- ●片側(右側もしくは 左側)は開放する。
- じゅうたん・テーブル クロス(ビニール製) など熱に弱い物の上 では使わない。



〔設置基準適合〕

●いため物・焼き物などで油を使うときも、そばを離れないで加熱し過ぎないよう火力調節する。

# 各部の名前と扱い方 | 本体 |

## トッププレート

- ●専用なべや専用焼肉プレートが、トッププレート の外周にぴったりとはまり込みます。
- ●中央の囲みは、使えるなべの最小サイズの目安です。
- ●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使わない。

(磁力線により本製品が故障する原因になります。)

- ●使用中は本体から磁力線が出るため、磁気に弱い ものを近づけない。
- ・ラジオ・テレビなど。(雑音の原因になります。)
- ・キャッシュカード・自動改札定期券・カセット テープなど。(記録が消える原因になります。)

## 火力セーブ キーについて

コンセントの電気容量に余裕のない場合は、 火力セーブキーを押しておくと、最大約1400Wを 約1000Wに抑えます。

1400Wに比べて火力感が弱かったり、予熱時間 が長くなったりします。

#### 使い方

**①**火力セーブキーを押す。 ②使用するメニューキーを押す。






- ●火力セーブキーは、メニューキーを押す前に押す。
- ●先にメニューキーを押した場合
- ●30秒以内は、「火力セーブ」キーを受け付けます。
- ●30秒以上たった場合は、受け付けません。
  - →「切」キーを押し、①からセットし直す。

#### 取り消し方

「切」キーを押す。

メニューキーを押していない場合は、もう一度「火力 セーブ」キーを押すと、取り消せます。(ランプ消灯)



800 000 000 H

火力セーブ 8% 駅消

#### 排気口(後面・右側面)

●使用中、排気口から熱気が出て、 卓上が熱くなります。

#### 器具用プラグ

●調理中、器具用プラグが 抜けると、「ピピッ」と音 で知らせます。




#### コード

●束ねたままで使わない。 コードが熱くなり、故障 の原因になります。

## 操作部

表示部

使用中、高温のなべやプレートを操作部に当てない。 (熱による変形の恐れがあります。)



₩ 揚げ物。※

点字

### タイマー操作 キー **■** P.15

- 加熱調理、メニュー選択の「茶碗むし」 コース、「飲茶」コースに使えます。
- 揚げ物・焼き物調理・メニュー選択 の「ピラフ」コースには使えません。

## メニュー選択/スタート キー <sup>図 P.26~35</sup>

- ●「茶碗むし」・「ピラフ」・「飲茶」 のコースを選ぶときに押す。
- ◆キーを押すごとに▲マークが 順次移動。



## 安全機能について

● なべ無し自動OFF機能 なべを外すと約1分後に 通電が切れます。



● 切り忘れ防止機能


切り忘れて通電を続け ても、最終キー操作後 約2時間が過ぎると、 自動的に通電が切れ ます。



タイマーを使ったときは、 タイマーが優先され働きません。

●温度過昇防止機能 空だきなどにより、、 なべ底の温度が高温 になり過ぎると、自

ロールします。



火力ランプが点灯のまま通電が 止まることがあります。 温度が下がると、自動的に通電 を再スタートします。

●小物発熱防止機能

誤ってスプーンなど なべ以外の小物を置 くと、約1分後に 電源が切れます。




## 目の不自由な方のために

- ●本体の凸マーク( 印部3か所)は、 トッププレートの中心がわかるよう に凸部になっています。
- ●切 キーにも マークを設けています。
- ●操作部の各キーには、機能を意味する 点字や凸マークが入っています。
- ●点字用の説明ガイドを用意しています。 詳しくは、販売店へご相談ください。

# 各部の名前と扱い方「専用なべ


## 専用 焼肉プレート



- ●なべ物・煮物・煮込み・蒸し物・メニュー選択 コース(茶碗むし・ピラフ・飲茶)に使う。
- ●揚げ物はしない。

(正しい温度調節ができません。) 揚げ物をするときは、あっせん天ぷらなべ (KZ - TT2 )をお買い求めください。(☞P.11)

## ふたつまみの取り付け方



- **●**ねじを回して、ふたつまみから外す。
- ②ふたの裏面からねじをはめて指で支え、 ふたつまみを回して取り付ける。

## 取っ手が緩くなってきた場合

裏面のねじを締め付け直す。

専用なべ専用焼肉プレートねじ

## 次のことは使用上差し支え ありません

●使用中、「ピチッ」という音がすることが ありますが、なべやプレートの熱膨張に よるものです。

取っ手

調理面( 溝付き )

- ●使用中、なべの種類によっては「ブーン」 や「ジーン」などの共振音がすることが あります。なべの位置をずらすと、止まる ことがあります。
- ●使用中、ファンの運転音や本体内部から うなり音などがします。
- ●ご使用に伴い、調理面が多少黒くなることがあります。
- 裏面に凹凸がありますが、特殊加工によるものです。また、ご使用に伴い、多少白くなることがあります。

## 付属品

**おたま**(1本) なべ物調理専用



- ●焼肉プレートには使わない。
- ●使用中、なべに放置しない。

#### 専用蒸し板(1個)



- ●蒸し物調理以外の 用途に使わない。
- 追加購入は、ナショナル製品取扱店で お求めください。

	部品番号	希望小売価格
おたま	AZU60 - 185	300円
蒸し板	AZU80 - 237-0U	1300円

〔税別・2001年2月現在〕

## フッ素樹脂加工を傷めないために

専用なべ・専用プレートの腐食・ はがれ防止のため次のことを お守りください。

- ●ガスコンロなどの他の熱源にかけない。
- 予熱のとき以外は、調理物無しで空だき や空焼きをしない。
- ●金属製のおたまや、へら・ナイフ・フォークなど角や先端が鋭利なものは使わない。 なべ物には、付属のおたまを使う。 いためるときは、木製・樹脂製のへらを使う。
- ていねいに取り扱う。

/ 落としたり、金属などのかたい物に 、 当てて傷を付けない。

- ◆冷えてからお手入れする。熱いうちに水につけて急冷しない。
- ●調理後は早めにお手入れする。

(料理を入れたままにしたり、水につけたまま長時間放置しない。

## 別売プレート・あっせん天ぷらなべの紹介 〔税別・2001年2月現在〕

別売プレート・あっせん天ぷらなべをお求めいただきますと、焼き物や揚げ物などの メニューをお楽しみいただけます。

	丸みぞタイ	「プ <sub>IH</sub> 用	あっせん天ぷらなべ
	専用焼肉プレート	専用プレート	めりせん人がらなべ
品番	KZ - NY7	KZ - NP2	KZ - TT2
希望小売価格	9,000円	9,000円	2,000円
大きさ	内径26.2cm×深さ1.4cm	内径26.2cm×深2.4cm	内径22cm×深さ7.5cm

●IH調理器に適した鍋やプレートなどをあっせんしております。 詳しくは、ナショナル製品取扱店へお問い合わせいただくか、カタログをご覧ください。

専用焼肉プレート

13

# 使えるなべの見分け方

お手持ちのなべを確かめたいときは、下の表を参考にしてください。 IH調理器で使えるかどうかを見分ける簡単な方法があります。



## 使えるなべ


## 鉄、鉄鋳物













#### 一層なべ(18 - 8・18 - 10ステンレスなべ)

厚さが

なべ底の ● 0.8mm以下





多層なべ

火力が弱くなったり、使えな (クラッドなべ) いものがあります。

●3層で間に鉄を挟んでい るものや底が18 0ステ ンレスのものは使えます。

## 底の形状が




なべ

の形状

- ●平らでトッププレート に密着するもの
- ■直径12~26cm

揚げ物には、底が平らでトップ プレートに密着する天ぷらなべ を、必ずお使いください。

# 使えないなべ





## 耐熱ガラス



## 陶磁器(土なべなど)




#### 底の形状が

- ●直径12cm未満 (トッププレート中央の囲み以下)
- ●中華なべなど ▲ 底の丸いもの



●約4mm以上のそりや脚があるもの



## なべの見分け方



なべに水を入れ 中央に載せる

プラグを接続する



キーを押す

点灯







<del>【記</del>書】キーでも確認できます。

## 使えるなべは

#### 火力表示のまま

## 保温・弱・中・強



確認したらすぐに(切)キーで通電を切る。 そのまま放置すると、なべが熱くなり ます。

●ステンレス(特に多層なべ)は、使える と見分けても、なべの材質や形状によっ ては火力が弱くなる場合があります。



加熱

揚げ物

切

## 調理 ●加熱

## 煮物・煮込み



## 準備

- (1)なべを本体中央に載せる
  - なべは、トッププレートから ずれないように確実に載せる。
- ②プラグを接続する
  - (02)

#### メニュー例と火力調節の目安 火力は矢印の範囲で調節する 強 中 タイマーを使うと 沸騰させたり、 保温 微弱 弱 やや弱 中 やや強 強 便利なメニュー 煮立てるときの火力 火力 75W 150W 260W (約)相当 相当 相当 450 W 700 W 900 1400 調理するときの火力 W ●すき焼き 火力「強」で、沸騰したら なべ物●寄せなべ・水炊き 煮えぐあいを見ながら火力を ●キムチなべ 弱める。 筑前煮 煮物 肉じゃが 黒豆 火力「強」で、沸騰したら 火力を弱めて煮る・煮込む。 おでん 煮込み カレー・シチュー ロールキャベツ

なべの種類や材料の量によって調節してください。

14

- ●いため物など少量の油を入れて予熱する場合は、油の温度が急激に上がって油が発火することがあり ます。火力を弱めに調節し、加熱し過ぎないようにご注意ください。
- 材料・量・なべの形状・材質などにより保温温度が異なってきます。様子を見て、火力を調節してください。
- ●フライパンなどは、ご使用に伴い底面が変形する場合があります。



タイマーを使う場合

タイマー

時間

分

取消

火力セーブ

1000W

操作

茶碗むし ピラフ



## タイマーを使う場合

調理する

## 時間分十一で 時間をセットする

# 保温・弱・中・強

●残時間は1分刻みで減る。

タイマーが終了すると、ブザー が鳴り、自動的に通電が切れる

## セットできる時間: 1分~ 9時間55分

時間 ...1時間刻み

- ...20分までは1分刻み 20分以降は5分刻み
- ●押し続けると早送りができる。
- ●「分」キーより先に「時間」キーを押す と、初めから5分刻みになります。
- ●セット時間が1分単位の場合は、 「分時間」キーの順にセットする。

長時間お使いになるときは、ふきこぼ れや焦げ付きなどにご注意ください。

取消 …タイマーを取り消すときに押す。

## 調理が終わったら





消灯





牛肉600g
焼き豆腐1丁
白菜1/4株
長ねぎ2本
春菊2束
生しいたけ8枚
糸こんにゃく1袋
牛脂
④砂糖・しょうゆ・酒…各適量
卵(溶く)4個

その他、玉ねぎ、もやし、 ごぼう、しめじ、えのきだ けなど。



- ◆牛肉・焼き豆腐・白菜・長ねぎは適宜に切る。
  - 春菊は根元を切り、生しいたけは石づきを除く。
  - ◆ 糸こんにゃくはさっとゆで、適宜に切る。

- ●加熱キーを押し、火力「強」で熱し、牛脂を溶かす。
- ②牛肉をいため、▲で味付けをし、残りの材料を加えて 煮る。
- ❸溶き卵につけていただく。

## キムチなべ(4人分)

豚肉(薄切り肉) 400g もめん豆腐......1丁 白菜のキムチ ...400g 春菊 ......2束 えのきだけ ...... 1 パック もやし......1袋 水 ......5カップ だし昆布.....10cm1枚 · 酒 ......大さじ3 (A) 信州みそ……大さじ3 └砂糖 .....小さじ1/2



- - 豚肉・もめん豆腐・白菜のキムチは適宜に切る。
  - 春菊は根元を切り、えのきだけは石づきを除く。

- ●なべに分量の水とだし昆布を入れ、加熱キ・を押し、 火力「強」で加熱する。沸騰直前にだし昆布を取り出 し、白菜のキムチとAを加え煮立てる。
- 2 豚肉、もめん豆腐、野菜類を入れて煮る。

## 筑前煮(4人分)

煮物・煮込み

鶏肉250g
┌こんにゃく1枚
A こんにゃく1枚にんじん200g(大1本)れんこん120g(中1/2本)ごぼう40g(中1/2本)
れんこん120g(中¹/₂本)
しごぼう40g(中1/2本)
さやえんどう適量
油大さじ2
だし汁11/2カップ
<sub>「</sub> 酒1/2 <b>カップ</b>
B 砂糖大さじ5
-酒1/2カップ 砂糖大さじ5

その他、干ししいたけ、た けのこなど。



- 鶏肉・こんにゃくは、一口大に切る。
- にんじん、れんこん、ごぼうは皮をむいて乱切りにし、 れんこんとごぼうを酢水にさらす。
- さやえんどうは筋を除き、ゆでて水にさらす。



- 調理 ●加熱キーを押し、火力「強」で熱し、油を入れて鶏肉・ Aの順にいためる。
  - ②だし汁を加え、煮立ったら®を入れる。 落としぶたを して火力「やや弱」に下げ、タイマ - で30~45分 煮る。
  - ❸さやえんどうを加えて、仕上げる。

## 黑豆(4人分)

\_砂糖.....350g ⑤ 塩 ......小さじ 1/2 └ しょうゆ ......大さじ1





● 黒豆は洗って、分量の水に一晩つける。

- Aと®をなべに入れ、加熱キーを押し、火力「強」 で煮立て泡を取る。
- 2火力「弱」に下げ、専用なべのふたをし、タイマ -で8~9時間煮る。

準備

(1)プレートを

本体中央に載せる

●トッププレートからずれな

いように確実に載せる。

2プラグを接続する

 $(0 \ 2)$ 

火力セーブ 1000W

●最初は「230」に入る

切



加熱

揚げ物

焼き物

(押すごとに) 「100(保温)」側へ 「250」側へ

予熱時間の目安 - 約9分 付属の専用焼肉プレートで 230 に合わせたとき

タイマー

時間

分

取消

飲茶

点灯



温度を選び予熱する

設定温度になると「予熱中」の表示が消え ブザーで予熱完了をお知らせ

焼く

●調理中温度を変更した場合は、 「予熱中」の表示が点滅する。 (プレート温度を調節しています。)

調理が終わったら

キーを押し

プラグを抜く

焼き物 消灯

専用焼肉プレート 定格15A・ 交流100Vコンセント または別売専用プレート

メニュー例と温度調節の目安 温度(約) 100 140 160 180 200 230 250 専用焼肉プレート ステーキ 焼肉 クレープ 別売専用プレート

薄焼き卵 ホットケーキ ハンバーグ お好み焼き ぎょうざ 焼きそば

材料の量・質や焼けぐあいなどにより、様子を見て温度を調節してください。

18

## 焼肉(4人分)

牛ロース(薄切り) ...200g カルビ肉(薄切り)...200g 牛タン(薄切り) ...100g 白ねぎ......4本 キャベツ ...... 200g サニーレタス ....... 10枚 レモン......1個

#### たれ付き肉を焼くときは

- ●焦げやすいので少し温度を 下げる。
- ●たれなどが調理面に残って 焦げる場合は、そのつど割 りばしなどで取り除く。



● 白ねぎ2本は、6cm長さのぶつ切りにする。 残りの2本は、5~6cm長さに切り、芯を除いてせ ん切りにし、白髪ねぎを作る。

◆キャベツは、適宜に切る。

#### ●焼き物キーを押し、温度「250」で予熱する。 予熱完了後、材料を載せて焼く。

**②**お好みでたれをつけていただく。 牛ロース・カルビ肉は、サニーレタスで巻いたり、 牛タンは、レモン汁をかけ、白髪ねぎを巻いていた だく。

## ステーキ(4人分)

牛肉(ステーキ用)......4枚 塩・こしょう .........各少々






●肉は包丁の背で軽くたたき、すじを切り、焼く直前に 表面に塩・こしょうする。

●焼き物キーを押し、温度「230」で予熱する。 予熱完了後、両面を焼く。

## ハンバーグ(4人分)



専用なべのふたを使うと、 水分の蒸発を抑えておいしく 焼き上げることができます。



- ●厚めのステーキ
- ●いか
- ●ぎょうざなど 途中で蒸し焼

## きにする場合 お好み焼き(4人分/4枚)

ガチン	専切り肉100g
	「薄力粉 100g
	卵大2個
	だし汁200ml
(A)	キャベツ 400g
	山芋50g
	紅しょうが 大さじ2
	いか80g
	- コーン( 缶詰 ) …50g
油	適量
	¬ソ <b>−</b> ス ¬
$^{\odot}$	「ソース
	- 削り節・青のり - □



●たまねぎはみじん切りにし、パン粉は牛乳で湿らせる。

調理 ●たまねぎは、油を熱してきつね色になるまでいため、冷ます。

- まで混ぜ合わせ、4等分する。
- ❸手に油を付け、小判形に整え、中央を少しくぼませる。
- 母焼き物キーを押し、温度「180」で専用プレートを予 熱する。
- 5 予熱完了後、油を塗り③を入れる。
- ⑥焦げ目が付いたら裏返し、専用なべのふたをして中に 火が通るまで焼く。



準備 ●キャベツ・紅しょうがはみじん切りにし、山芋はすりおろす。

2焼き物キーを押し、温度「200」で専用プレートを予 熱する。

❸予熱完了後、油を塗り、①のタネを適当な大きさに丸 く延ばし、その上に豚肉を手で広げて載せる。

**④**底面によい焼き色が付いたらひっくり返し、両面を焼 き、中までよく火を通す。 好みにより®をかける。


# 定格15A・ 交流100Vコンセント あっせん天ぷらなべ 油 トッププレート

## 準備

- 1天ぷらなべに900g(約1L)の油を入れ本体中央に載せる
  - ●トッププレートからずれないように確実に載せる。
- ②プラグを接続する
  - $(0 \ 2)$
- ●あっせん天ぷらなべ(KZ-TT2)をお使いください。(ISP.11)
  または、底が平らでトッププレートに密着する天ぷらなべをお使いください。
- ●800g(**約**0.9 L) **未満の油では調理しないでください。** (油温が上がり過ぎ、発火の原因になります。)

メニュー例と温度調節の目安 温度(約							(約)
	140	150	160	170	180	190	200
あっせん天ぷらなべ					手作りコ	コロッケ	
00 J E/1/X/3/5/& (					介類の天ぷ ロッケ・えび	(ら フライなど)	
				ライ・串か?     揚げ( 骨無			
油900g(約1L)			野菜の ドー	天ぷら ナツ			
を使った場合		大学	いも				

● なべの材質や形状・食材などによって、表示と実際の油温がずれることがあります。 調理のできぐあいにより、温度を調節してください。



## 操作

1 場げ物 キーを押す

2 まーで温度を選び予熱する



設定温度になると「予熱中」の表示が消え
ブザーで予熱完了をお知らせ

●最初は「180」に入る。



**予熱時間の目安** - 約8分30秒 <sup>,</sup> あっせん天ぷらなべに油900g(約1L) を入れ、180 に合わせ たとき

3 揚げる

●調理中、温度を変更した場合は 「予熱中」の表示が点滅する。 (油温を調節しています。)

4 切 キーを押し プラグを抜く

滑灯





## 上手に揚げるポイント

#### 温度

●材料に合った温度で揚げる



●新しい油を使う 細かい泡が多く出る油は、古くなっています。



●天ぷらの衣は冷水を使い、混ぜ過ぎない 白い粉が残る程度に混ぜる。

材料

●一度にたくさん入れない (油の表面積の1/2程度が適量目安)

#### でき上がりの目安

●材料が浮き上がり、衣周辺の油の泡が小さく なります

## 油の飛び散りを少なくするために

材料に含まれる水分や空気は、加熱されると膨張して破裂し、油の飛び散りの原因になります。 油の飛び散りやすい材料は、切り目を入れる・水分をふき取るなどの下ごしらえをしましょう。

## 切り目などを入れる

●えび 尾の先を切って 水分を出す。



• ししとう 縦に切り込み を入れる。



●いか 皮をむいて 両面に切り目 を入れる。



### 水分をふき取る

#### ●魚介類

●特にしいたけや ピーマンなどの野菜



#### ドーナツなどの生地には

●必ずベーキングパウダーや砂 糖を入れる

生地中の水分や空気が急激に 加熱膨張し、油が飛び散る原 因になります。

#### 揚げ過ぎに注意

特に次の材料は揚げ過ぎると破裂します。 なべに揚げ残しがないように、常に確認しましょう。

- けんさきいかやするめいかなど
- ●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう・オクラなど)

## 串揚げ(4人分)

えび8尾
鶏肉2000
うずら卵8個
ししとう8個
グリーンアスパラガス8本
貝柱8個
小麦粉・パン粉各適量
卵(溶く)2個
竹串適量
揚げ油900g(約1L
レモン適量

油量は必ずお守りください。

- ●えびは殻と背わたを取り、鶏肉は一口大に切る。
- うずら卵はゆでて殻をむき、ししとうは切り目を入れる。
- グリーンアスパラガスは、根元を切り、半分に切る。
- 各材料に、小麦粉・溶き卵・パン粉の順に付け、竹串 に刺す。

- ●天ぷらなべに揚げ油を入れ、揚げ物キーを押し、温度 「170」で予熱する。予熱完了後、串を揚げる。
- **②**お好みでソースを付けるか、レモンをくし形に切り、 絞っていただく。

## バナナドーナツ

(約20個分)

	ナナ150
	−薄力粉150g −ベーキングパウダー小さじ
A	- ベーキングパウダー小さじ
	一卵1個
(D)	砂糖大さじ
<b>(D)</b>	牛乳大さじ <sup>*</sup>
	─卵1個 砂糖大さじ 牛乳大さじ ─溶かしバター200
バニ	ニラエッセンス少々
揚广	ず油900g(約1L
粉石	少糖適量

油量は必ずお守りください。



● バナナは包丁で刻み、ピューレ状(どろっとした状態)にする。

- 調理 ①Aは合わせてふるう。
  - ②ボールに®を入れて混ぜ、バナナとバニラエッセンス を加えてよく混ぜる。
  - ❸②に①を入れて、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
  - 「170」で予熱する。予熱完了後、③をスプーン2本で 形を整えて油の中へ落として揚げる。
  - ⑤冷めたら、粉砂糖を振りかける。

# コースで

# 茶碗むしを作る



	材料(	(4人分/4個)
鶏さ	さみ肉	80g
A	しょうゆ・酒	各小さじ1
卵		L寸2個
	だし汁(冷ます)	360ml
B	塩	小さじ1/2
	薄口しょうゆ・みりん	各小さじ1
	えび	4尾
©	生しいたけ	1枚
	かまぼご(3mm厚さ)	4切れ
	ぎんなん(缶詰)	8粒
みつば		適量

卵液が冷たい場合は、常温に戻す。

#### 下ごしらえ

- **①**鶏ささみ肉は、筋を取って一口大に切り、
  ② で下味を付ける。
- **②**えびは尾を残し、殻と背わたを取る。
- 3卵を溶きほぐし、Bと混ぜ、卵液を作る。
- 4生しいたけは石づきを除いて4等分に切る。
- ⑤容器に鶏肉と◎を入れ、卵液を注ぎ、ふたをする。

容器のふたがない場合や、容器のふたをする、アルミ箔 と専用なべのふたが閉まらない場合は、アル ミ箔をすき間ができないようにかぶせる。

設定時間 | 15~20分

- (1)専用なべを本体中央に載せる
  - ●トッププレートからずれないように 確実にはめ込む。
- (2)フッ素樹脂加工を傷めないために なべにアルミ箔を敷く
  - ●専用なべの大きさ程度に切り まん中に硬貨大の穴を開ける。 (調理中、なべ底にできる気泡を抜くため。)
- (3)蒸し水(600ml)を静かに入れる
- (4)茶碗むし容器を置いてふたをし プラグを接続する(① ②)







操作

火力セーブ 1000W

キーを押し ▲ マークを に合わせる



加熱

揚げ物

焼き物

切

▲ マーク点滅(約3秒間)(待機中)

点灯(確定)/調理スタート

## 個数に応じて分取消キーで 時間をセットする

タイマー

時間

一分

取消

設定時間の目安					
1~2個	3~4個				
5~18分	18~20分				

●容器は、厚さ5mm、容量200ml程度の ものを標準にしています。容器の大きさ 厚みで時間を加減する。

容器の厚いもの・大きいもの 室温が低いとき

.長めに設定する。

容器の薄いもの・小さいもの ...短めに設定する。

火力調節を自動的に行い 調理が終了するとブザーが鳴り 自動的に通電が切れる

◆茶碗むしにみつばを飾る。

調理が終わったらプラグを抜く

#### ●最初は15分を表示

- ●設定できる時間:0~40分
- 分 キーは押し続けると早送りできる。

#### 15分以上に設定するときは

分 キーを押すごとに増加 (15 16 17...40 0 1 2...)

#### 15分以下に設定するときは

取消 キーを押し(0を表示)

3秒以内に(分)キーを押す

「取消」キーを押して3秒間放置すると、自動 的に茶碗むしコースが終了し、通電が切れます。

- ●設定時間は、調理中でも自由に変更できる。
- ●残時間は1分刻みで減る。

## 「蒸し足りないときは

● 加熱 キーの火力「やや弱」で、様子 を見ながら蒸す。

#### 茶碗むしコースを続けて使うときは

●蒸し水1カップ(約200ml)を加え 操作 1 から行う。 初回に比べて「す」が入りやすく

なることがあります。

# 簡単パエリアを作る



	材料	最少量(約3人分)	最大量(約4人分)
白米		300g(2合)	450g(3合)
7	魚介の蒸し汁+お湯	450ml	600ml
个冷	固形スープの素	1個	1.5個
プま	固形スープの素 塩 サフラン	小さじ1/3	小さじ1/2
	サフラン	少々 (0.1~	0.2g)
	えび(尾を残して殻・背わたを取る)	70g(約8尾)	100g(約12尾)
魚	貝柱(1個を4等分に切る)	70g(約4個)	100g(約6個)
	いか(約5mmの細切りにする)	70g	100g
	たこ(約5mm長さに切る)	70g	100g
白ワ	イン	大さじ2 1/2	大さじ4
	にんにく (みじん切り)	5g(1片)	7g(1¹/₂片)
A	たまねぎ(みじん切り)	40g(1/ <sub>4</sub> 個)	50g(1/ <sub>3</sub> 個)
	赤ピーマン(みじん切り)	110g(中1個)	150g(中1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 個)
	いんげん(約3cm長さに切る)	60g	80g
プチトマト(へたを取って水洗いする)		60g(4~5個)	80g(6~7個)
ローリエ		1枚	1枚
こし	ょう	適量	適量
オリーブ油(またはサラダ油)		大さじ11/3	大さじ2

#### 下ごしらえ

- ●米は炊く30分前に研ぎ、 ざるに上げておく。
- ☆なべに魚介と白ワインを入 れ、さっと蒸し煮にして蒸 し汁をこす。
- 3②の蒸し汁にお湯を加えて 計量し、固形スープの素と サフランを加えて色を出し、 塩を加えて冷ましておく。
- ●焦げが気になる方は、魚介の 蒸し汁を減らし、減らした分 お湯を足してお作りください。

## 設定時間 25分

時間の変更はできません。

- ●白米は2合~3合で作る。多すぎても少なすぎてもうまくできません。
- ●調理途中の材料追加の際に、生もの(肉や魚など)は入れない。(食材に火が通りません。)
- ●ご飯の固さは、スープ量50ml程度の増減で調節する。
- ●フッ素樹脂加工を傷めないために、殻付きの貝、骨付きの食材は入れない。 具をいためるときは、必ず木製・樹脂製のへらを使う。

## 準備

## 専用なべを本体中央に載せ プラグを接続する(① ②)

●トッププレートからずれないように 確実にはめ込む。





## ®の具・白米の順にいためる €こがポイント

- ●専用なべを ●加熱 強 で熱し 油を入れて一の具を材料順にいためる
- 2野菜に火が通ったら、白米を加え、 米が透き通るまで(約3分)いためる
- 3いったん (切)を押す

材料をいためるときから専用なべを使う。 木しゃもじでいためる



## スープを加えてふたをし 2 「ピラフ」コースに設定する

1 スープ・ローリエを加え、材料全体が スープに浸るよう平らにし、ふたをする

**2** た1-獣 を押し▲マークを



に合わせる



▲マーク点滅(約3秒間()待機中)

点灯(確定)/調理スタート

- ●時間は25分(一定)で、火力調節を 自動で行います。
- ●表示時間(残時間)は1分刻みで減る。

## 約5分後にブザーが鳴ったら 下ごしらえした魚介類・プチトマトを加え 手早くかき混ぜてふたをする

調理が終了するとブザーが鳴り 自動的に通電が切れる

●さっとひと混ぜし お好みでこしょうをかける。

調理が終わったらプラグを抜く

### **ここがポイント**

●約5分後のブザーで、下ごしらえした 具を加えたら、手早くよくかき混ぜる。 (混ぜないと、焦げや炊きむらの原因になります。)



# ピラフコース

**設定時間** 25分(一定)

時間の変更はできません。



	材	<sup>+</sup> 米斗	最少(約3人分)	最大(約4人分)
白米			300g(2合)	450g(3合)
	調味	料+お湯	450ml	600ml
<b> </b>		だしの素(粉末)	小さじ2/3	小さじ1
<u>〈</u>	調味	塩	小さじ1/3	小さじ1/2
プ(冷ます)	咻	酒	大さじ11/3	大さじ2
ज	1 1	しょうゆ	大さじ1	大さじ11/2
ゆて	だこ	(約5mmの薄切り)	140g	200g
しょ	うゆ	(たこに下味を付ける)	大さじ2/3	大さじ1
	ごほ	<b></b> う	50g(約1/2本)	70g(約2/3本)
<ul><li>(皮をこそげてささがきにし、)</li></ul>			水にさらしてあくる	を抜き、水気を絞る)
	にん	,じん(細切りにする)	50g(中約1/3本)	70g(中約1/2本)
万能ねぎ(小口切り) サラダ油			2~3本	4~5本
			大さじ1	大さじ11/2

### 下ごしらえ

- ●米は炊く30分前に研ぎ、ざるに上げておく。
- ●容器に調味料を入れ、お湯を加えて指定のスープ量にし、混ぜて冷ましておく。
- ◀ ② ●の具・白米の順にいためる
  - ●専用なべを加熱「強」で熱し、サラダ油を入れて®の 具をいためる。
  - ②野菜に火が通ったら、米を加え、米が透き通るまで (約3分)いためる。
  - ❸いったん「切」キーを押す。
- **✓** スープを加えてふたをし、ピラフコースに設定する
  - ②ふたをして「メニュー選択/スタート」キーを押して マークを「ピラフ」に合わせる。

**●** スープを加えて材料がスープに完全に浸るように平らにする。

3 約5分後にブザーが鳴ったら たこを加えてかき混ぜ、ふたをする 終了ブザーが鳴ったら、万能ねぎを散らしひと混ぜする。 ●約5分後のブザーで追加の (混ぜないと、焦げや炊きむ 具を入れたら、必ずかき混ぜる。 らの原因になります。) ●でき上がったピラフの焦げがかためで気になる方は、ふたを したまま余熱で約5分蒸らすとやわらかくなります。



材料	最少(約3人分)	最大(約4人分)
白米	300g(2合)	450g(3合)
🤦 調味料+お湯	450ml	600ml
ス冷 調 固形スープの素 ーま 味 白ワイン ガ 料 こしょう	1個	1.5個
ス冷  調  固形スープの素   ま   味  白ワイン	大さじ1	大さじ11/2
プラ   料   こしょう	少々	少々
ベーコン( 1 cm幅に切る )	70g	100g
にんにく(みじん切り)	3片	4片
しめじ、石づきを取り、小房に分ける)	100g	150g
(全しいたけ	40g	60g
(石づきを取り、5mm幅に切る)	(3~4枚)	(5~6枚)
マッシュルーム( 5mm幅に切る)	60g(約6個)	80g(約8個)
サラダ油	大さじ1	大さじ11/2
バター(仕上げ用)	10g	15g

## 下ごしらえ

- ●米は炊く30分前に研ぎ、
- ●容器に調味料を入れ、お湯 し、混ぜて冷ましておく。

ざるに上げておく。 を加えて指定のスープ量に

## ●の具・白米の順に

- ●専用なべを加熱「強」 の具のベーコンから にんにくときのこ類
- ②きのこ類が少ししん 米が透き通るまで、約
- ❸いったん「切」キーを

で熱してサラダ油を入れ、(A) 先に入れ、脂が溶け出したら、 を加えていためる。

なりしてきたら、米を加え、 3分 )いためる。

押す。

いためる

スープを加えてふたを

し、ピラフコースに設定する

**3** 約5分後にブザーが鳴

途中の追加材料は、あ 終了ブザーが鳴ったらバ ったらかき混ぜ、ふたをする

りません。

ターを加えてさっとひと混ぜする。



	材	料		最少(約3人分)	最大(約4人分)
白米	白米			300g(2合)	450g(3合)
	調味料	4+しい	たけの戻し汁+お湯	450ml	600ml
ス冷		中華	スープの素( 粉末 )	大さじ1	大さじ11/2
││ま	趙	塩		小さじ1/3	小さじ1/2
プす	料	酒		大さじ11/3	大さじ2
		しょ	うゆ	大さじ2/3	大さじ1
(A)	長ね	aぎ (	みじん切り)	大さじ3	大さじ5
	しょ	うが	(みじん切り)	小さじ1	小さじ11/2
豚口	ース	いかた	まり肉	100g	150g
	(糸	匀1cr	n の角切り )		
肉	酒		/ 肉に下味を付入	大さじ1	大さじ11/3
の	酒 しょうゆ ( 肉に下味を付 ) こしょう ( 置く )		けて約10分	大さじ1/3	大さじ2/3
味			少々	少々	
	ゆでたけのズ約5mm角に切る)			70g	100g
B	にんじん(約5mm角に切る)		40g	50g	
	ぎんなん(缶詰)		8粒程度	12粒程度	
©	干し	しいた	とけ(戻して細切り)	3枚	4~5枚
	いんげん(斜め細切り)		40g	50g	
ごま	油			大さじ1	大さじ11/2

#### 下ごしらえ

- ●米は炊く30分前に研ぎ、ざるに上げておく。
- ●容器に調味料としいたけの戻し汁を入れ、お湯を加えて 指定のスープ量にし、混ぜて冷ましておく。
- **1** A、豚肉、B、白米の順にいためる
  - ●専用なべを加熱「強」で熱し、ごま油を入れて係 をいため、香りが出たら豚肉を加えていため、豚 肉に火が通ったら、次に®を加えていためる。
  - ②全体に火が通ったら、米を加え、米が透き通るまで (約3分)いためる。
  - **③**いったん「切」キーを押す。
- 2 スープを加えてふたをし、ピラフコースに設定する
- 3 約5分後にブザーが鳴ったら©を加えてかき混ぜ、ふたをする終了ブザーが鳴ったら、さっとひと混ぜする。

# コースで

# 飲茶を蒸す

#### 材料(市販の飲茶)

- しゅうまい
- ●ぎょうざ
- えびぎょうざ肉まん など

## 設定時間 | 15~25分

●赤飯やおこわも、飲茶コースで 作れます。( ISP P.34~35)



## 準備

## (1)専用なべを本体中央に載せる

●トッププレートからずれないように 確実にはめ込む。

(2)蒸し水(600ml)を静かに入れ 専用蒸し板を置く

> ●皮がくっつきやすいものは、専用蒸し 板にクッキングシートなどを敷いても ご利用いただけます。

(3)ふたをし プラグを接続する(① ②)









操作

キーを押し ▲マークを 飲茶 に合わせる



▲マーク点滅(約3秒間)(待機中)

点灯(確定)/調理スタート

食材に応じて分取消キーで 時間をセットする

<b>設定時間の</b> ブザーが鳴るまでの約8分間も	
しゅうまい・ぎょうざ	15~18分
えびぎょうざなど (浮粉を使用した) 皮が透明なもの)	15~16分
肉まんなど (大きめのもの)	20~25分
●冷凍食材け時間を長め	に設定する

約8分後にブザーが鳴ったら 食材を蒸し板の上に均等に載せ ふたをする

> 調理が終了するとブザーが鳴り 自動的に通電が切れる

調理が終わったらプラグを抜く

- ●最初は15分を表示
- ●設定できる時間:0~40分
- 分 キーは押し続けると早送りできる。

#### 15分以上に設定するときは

分)キーを押すごとに増加 (15 16 17...40 0 1 2...)

#### 15分以下に設定するときは

取消 キーを押し(0を表示)

3秒以内に(分)キーを押す

「取消」キーを押して3秒間放置すると、自動 的に飲茶コースが終了し、通電が切れます。

- ●設定時間は、調理中でも自由に変更できる。
- ●残時間は1分刻みで減る。

#### 蒸し足りないときは

●飲茶コースで、操作 1 からセットし 直し、様子を見ながら蒸す。

飲茶コースを40分以上続けて 使うときは

■蒸し水を加え、操作 1 から行う。

# 飲茶

## コース



	材料	4人分/約20個
豚ひ	 ^き肉	200g
	しょうゆ・酒	各大さじ1/2
(A)	ごま油	大さじ1
	塩	小さじ1/3
	キャベツ(みじん切り)	30g
	長ねぎ(みじん切り)	40g(約1/ <sub>4</sub> 本)
<b>B</b>	しょうが汁	1片分
	片栗粉	大さじ1
干し	しいたけ	2枚
(ぬ	るま湯で戻してみじん切り)	
しゅ	うまいの皮	20枚

#### 下ごしらえ

#### しゅうまいのタネを作る

- ●ボールに®を入れ、よく混ぜる。
- ❷別のボールに豚ひき肉と④を加え、粘りが出てなめらかになるまでよくこねる。
- ❸②のボールに、固く絞った①と水気を切った干ししいたけを加えてしっかり混ぜ合わせ、20等分し、皮で包む。

## ┫「飲茶」コースで蒸す

#### | 設定時間 | 20~23分

- ●専用なべに蒸し水(600ml)を入れ、蒸し板を置く。
- ②ふたをして「メニュー選択/スタート」キーを押し、 マークを「飲茶」に合わせる。
- ③「分」キーを押して設定時間を「20~23」分に合わせる。
- 2 約8分後にブザーが鳴ったら、 しゅうまいを均等に載せ、ふたをする。

終了ブザーが鳴ったら、でき上がり。

#### 赤飯やおこわを作るとき

- ●飲茶コースのため、約8分後
- ●打ち水をするためのブザーは

にブザーが鳴りますが、関係ありません。 鳴りませんので、忘れずに3回の打ち水を行う。

- 1回分は、記載の標準量(4人分)でお作りください。
- ●続けて40分以上使うときは、蒸し水を追加する。
- ●蒸し物用ふきんの代わりにクッキングシートも使えます。



材料	4人分
もち米	450g(3合)
小豆	70g
打ち水( 小豆のゆで汁 )	150ml
ごま塩	適量

#### |下ごしらえ(前の晩)

- ●なべに小豆を入れ、小豆のお したらゆで汁を捨て、アク抜
- 水を替えて小豆のおよそ8倍の て小豆が柔らかくなる(指でつ
- ●ゆで上がったら、小豆とゆで げて、乾燥しないように濡れ
- ●もち米を洗い、小豆のゆで汁 分に浸して一晩漬けておく。

よそ4倍の水を注ぎ、沸騰きをする。

水を加え、煮立ったら弱火にしまんでつぶれる程度)まで煮る。 汁に分け、小豆はザルに上 ふきんをかけておく。

と水を合わせた漬け汁に充

浸水時間の目安 ●新米:6~8 時間 ●古米:8~12時間

## 下ごしらえ(当日)

- ●もち米をざるに上げて、小豆
  - を混ぜておく。
- ●漬け汁から150ml(50ml× 3回分を取り、打ち水にする。

## ¶「飲茶」コースで蒸す

- ●専用なべに蒸し水(600
- ❷蒸し板の上に、水で濡らを敷き、その上に小豆を
- ③ふたをして「メニューマークを「飲茶」に合
- **④**「分」キーを押して設定

# **設定時間** 40分 ml)を入れ、蒸し板を置く。

してかたく絞った蒸し物用ふきん 混ぜたもち米を入れ、平らにする。 選択/スタート」キーを押して、 わせる。

時間を「40」分に合わせる。

2 残時間が25・20・ 打ち水(1回約50ml) 終了ブザーが鳴ったら、 ゆで汁は熱いうちに、空 ボールなどに落として冷

15を表示したときにを振り、さっと混ぜるでき上がり。お好みでごま塩をかける。気に触れるようにおたまですくいますと鮮やかな色になります。



	材料	4人分				
もち	5米	450g(3合)				
山菜	(水煮)	150g				
A	しょうゆ・みりん	各大さじ1/2				
打ち	5水(圖+水)	150 ml				
	だしの素(粉末)・塩	各小さじ1/2				
	砂糖	小さじ1				
B	みりん	大さじ1				
	しょうゆ	大さじ2/3				

#### 「下ごしらえ(前の晩)

●もち米を洗い、水に充分に浸して、一晩漬けておく。

浸水時間の目安 ●新米:6~8時間 ●古米:8~12時間

● 山菜の水煮をAで煮る。

## 下ごしらえ(当日)

- ●もち米をざるに上げて、下煮した山菜を混ぜておく。
- Bに水を加えて150ml(50ml×3回分)にし、打ち水にする。

## 

## |設定時間| 40分

- ●専用なべに蒸し水(600ml)を入れ、蒸し板を置く。
- ❷蒸し板の上に、水で濡らしてかたく絞った蒸し物用ふきんを敷き、その上に山菜を混ぜたもち米を入れ、平らにする。
- ③ふたをして「メニュー選択/スタート」キーを押して マークを「飲茶」に合わせる。
- ₫「分」キーを押して設定時間を「40」分に合わせる。
- **2** 残時間が25・20・15を表示したときに 打ち水(1回約50ml)を振り、さっと混ぜる

終了ブザーが鳴ったら、でき上がり。

# お手人れ、プラグを抜き、各部が冷えてから行う

## ご使用のたびにお手入れする

汚れたまま使うと、変色・こびり付きへ の原因になります。

- ●ベンジン・シンナーは使わない。
- ●トッププレート以外はたわしや磨き粉を使 わない。(表面を傷付けます。)

## 本体・トッププレート

#### 軽い汚れ

絞ったふきんでふき取る。

油汚れ

薄めた台所用洗剤(中性) をふきんにしみ込ませて、 ていねいにふき取る。

#### トッププレートの取れにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉を付け、丸めた ラップでこすり取る。

または磨き粉(クレンザー)などを少量付け て、ナイロンたわしなどでこすり取る。



なべを焦げ付かせたり すると、トッププレート がひどく汚れる場合が あります。

#### 吸・排気口にほこりがたまっている場合



掃除機で吸い取る。

ほこりが付いたままで使うと、故障の 、原因になります。

## ふた

冷えてから薄めた台所用洗剤(中性)とやわら かいスポンジで洗う。

表面(ガラス)を傷付けない。(割れる原因になります。)

## 専用なべ・専用焼肉プレート・専用蒸し板~

冷えてから薄めた台所用洗剤(中性)とやわら かいスポンジで洗い、よく乾かす。

フッ素樹脂加工されているので、スポンジ のナイロン面でお手入れしない。


●焼肉プレートは、洗う前にあらかじめ 調理面に付着した油脂分や 焼け焦げを、やわらかい 紙でふき取って おくと、お手入れ がしやすくなります。

ティッシュペーパーなど

専用蒸し板の汚れが落ちにくい場合は、 クリームタイプの磨き粉を付けて洗う。

洗ったあとは、よく水を切り、充分乾かして から収納する。

なべとプレートを重ねて収納する場合 なべとプレートの間に、ふきんなどを入れる。 直接重ねると、フッ素樹脂加工を傷めます。



# 故障かな?

故障ではありません。 修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなとき

#### ここが原因

#### 直し方

キーを押しても 受け付けない

電源プラグ・器具用プラグが 確実に差し込まれていない。

プラグを正しく差し込む。

タイマーがセットされている。

取消キーを押し、 <u>タイマーセットを取り消す</u>。

キーを押すと なべ確認マークが表示さ れ、約1分後に消える

加熱キー以外の調理

キーを受け付けない

なべを載せていない。 使えないなべを載せた。 なべの位置が中央からずれている。

使えるなべをトッププレート に正しくセットする。

スイッチを切っているの に本体の一部が温かい

プラグを接続していると、 本体内蔵のマイコン部で数 Wの電力が消費されますが、 差し支えありません。

使用後はプラグを抜く。

使っている途中で通電 が切れた

2時間以上キーを操作して いないため、切り忘れ防止 機能が働いた。

再度、操作し直す。

煮込み調理など、2時間以上キーを 操作しない場合は、タイマーを使う。

タイマーが使えない

焼き物キー・揚げ物キー メニュー選択キーのピラフコース で調理している。

焼き物キー・揚げ物キー・ メニュー選択キーのピラフコース ではタイマーは使えません。

火力セーブキーの設定・ 取り消しができない

メニューキーを押してから、 約30秒以上たっている。

切キーを押し、再度操作し直す。

火力感が弱い

使っている途中で

なべ底の温度が異常に上がり、 温度過昇防止機能が働いて通電

温度が下がると、自動的に通電を再 スタートするためそのまま使う。

火力感がなくなった を表示して

をコントロールしている。 吸・排気口をふさいでいる、

火力セーブキーを押している。

使用上差し支えありません。 吸・排気口をふさいでいるものを取り除く。

吸・排気口目づまり検知

止まった

ほこりがたまっているなどで 本体内部の温度が高くなった

なべ底の温度が上がり過ぎると、

吸・排気口にたまったをほこりを 手入れする。(お手入れ ☞ P.36)

を表示して

空だき自動OFF

自動的に通電を停止します。 茶碗むし・飲茶コースで蒸し水 を入れ忘れたり、調理の途中で 水がなくなった場合。

揚げ物調理のあとすぐに茶碗む、 し・飲茶コースを行った場合。

蒸し水を忘れた場合は水を入れる。 調理物が加熱不足になっている場合 は、切キーを押して加熱キーの「強」 で沸騰させ、茶碗むしコースは火力 「やや弱」で、飲茶コースは「飲茶 コース」で様子を見ながら加熱する。

呂 表示が出たときは センサーの故障です



プラグを抜き、お買い上げの 販売店に修理をご相談ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読 みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は...

#### ● 修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

● その他のお問い合わせは

「お客様ご相談センター」へ!

#### ●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### ●補修用性能部品の保有期間

当社は、このIII調理器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」(☞P37)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、<mark>お買い上げの販売店へご連絡ください。</mark>

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容									
品 名 IH 調理器									
品	番								
お買い	上げ日	年	月	日					
故障(	カ状況	できるだ	ごけ具体的	lic					

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ■最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル **0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187** 

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口

**Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### 

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 词	道 坩	k 🗵		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目	函館		京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 <b>否</b> (0166)31-6151		(函館流通卸センター内) <b>番</b> (0138)48-6631	大阪	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		1-7 <b>3</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)272-6645
丰杰	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町				
	3-7-10	白枞	7-4-18		中国	地	X
ļ., _	<b>25</b> (017)739-9712		<b>25</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	w <del>-</del>	<b>1</b> (0857)26-9695		矢尾807 ☎(086)292-1162
	<b>2</b> (018)826-1600		<b>2</b> (023)641-8100	木士	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島		松江	松江市平成町182番地14		13-20 (000)205-5011
	<b>25</b> (019)639-5120		字南/内65	1272	<b>3</b> (0852)23-1128	ш	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
			2 (02 10/01 1001	出雲	出雲市渡橋町416		字鋳銭司団地北447-23
	首都	圏 坩	ı X	`~ m	<b>2</b> (0853)21-3133		<b>2</b> (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20	千葉	千葉市中央区星久喜町172	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		
	<b>2</b> (028)689-2555		<b>2</b> (043)208-6011		(0000)/22 0020		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
7k =	<b>否</b> (027)352-1109 水戸市柳河町309-2		<b>1</b> (03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
	<b>3</b> (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27		<b>2</b> (087)868-9477		<b>2</b> (088)866-3142
つくば	つくば市花畑2丁目8-1		<b>2</b> (055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
	<b>2</b> (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		<b>2</b> (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		<b>1</b> (045)847-9720	$\subseteq$			
	<b>T</b> (048)728-8960	新潟			九州	地	X
			<b>25</b> (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	X	/ <del>-</del> /20	☎(092)593-9036	エ#	☎(096)367-6067
Z III			_	佐頁	佐賀市鍋島町大字 八戸宇上深町3044	大早 	本渡市港町18-11  (0969)22-3125
<del>1</del> 1111	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	<b>台</b> 白 座	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		<b>2</b> (0952)26-9151	   鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	<b>2</b> (076)294-2683		<b>2</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	+4	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	<b>十</b> 自	☎(099)250-5657
) <del> </del>	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目112	社会	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	人ガ	☆ (097)556-3815	八局	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
惟廾	<b>雷</b> (0776)54-5606	収早	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町		
長野	松本市大字笹賀7600-7		<b>2</b> (058)323-6010		下加納366-2		
	<b>2</b> (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82		<b>T</b> (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765	二番	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
	<b>1</b> (054)287-9000	一里	图 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>3</b> (098)877-1207
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

ください。

38

# 仕樣

#### • K Z - PW1

電		源	交流100V 50 60Hz共用
消	費電	力	1400W
加	熱 (	約)	75W相当~1400W
温度調節	焼き物(	約)	100(保温)~250
機能	揚げ物(	約)	140~200
メニ	選	択	茶碗むし・ピラフ・飲茶
タ	イマ	_	1分~9時間55分
Π.	 - ド 長	さ	1.9 m

本体		幅32.0 奥行37.5 高さ5.0						
本体	質 量(約)	2.1kg						
<b>*</b> •	大きさ(約)㎝	内径26.2 深さ6.1						
専用	質量(約)	2.3kg (ふたを含む)						
<i>'</i> &' \	満水容量(約)	3.6L						
専用焼肉	大きさ(約)㎝	内径26.2 深さ1.4						
プレート	質 量(約)	1.6kg						

#### • K Z - PN1

電		源	交流100V 50 60Hz共用
消	費電	力	1400W
加	熱 (	約)	75W相当~1400W
温度調節	焼き物(	約)	100(保温)~250
機能	揚げ物(	約)	140~200
メニュー選択			茶碗むし・ピラフ・飲茶
タ・	イマ -	-	1分~9時間55分
□ -	- ド 長	さ	1.9 m

本体		幅32.0 奥行37.5 高さ5.0						
本本	質 量(約)	2.1kg						
<b>+</b> -	大きさ(約)㎝	内径26.2 深さ6.1						
専用	質 量(約)	2.3kg (ふたを含む)						
なべ	満水容量(約)	3.6L						

●2機種とも、プラグを接続しただけでの消費電力は約2Wです。


## 愛情点検

# 長年ご使用の III 調理器の点検を!



#### こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ■コードに傷が付いていたり、触れると通電 したりしなかったりする。
- ●トッププレートにひび割れなどが発生した。
- ●冷却ファンが回らなくなった。



便利メモ	お	買し	上广	ガ 日		年	月	日	品	番						
おぼえのため									お	客	様	ご	相	談	窓	
記入されると	販	売	店	名												
便利です					<b>1</b> (	)			<b>7</b>	(		)				